



Alvorens de montage

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Lees voor de montage eerst alle montagestappen door.
- Controleer of er ter plaatse van de opstelplaats leidingen in de vloer gestort zijn.
- Wanneer er leidingen in de vloer aanwezig zijn, bepaal de exacte positie van de leidingen in de vloer.
- Teken de positie van de leidingen die in de vloer aanwezig zijn, af op de vloer.
- Controleer of er ter plaatse van de opstelplaats leidingen in de muur zijn.
- Wanneer er leidingen in de muur aanwezig zijn, bepaal de exacte positie van de leidingen in de muur.
- Teken de positie van de leidingen die in de muur aanwezig zijn, af op de muur.
- De staanders kunnen, indien nodig vanaf de onderkant op een gewenste maat worden gezaagd.

Inbegrepen onderdelen (zie afbeelding 1)

1) Basisplaat	(1x)
2) Staander links	(1x)
3) Staander rechts	(1x)
4) Vloer strip	(1x)
5) Hoeklijn	(1x)
6) Houtdraad bout M8 x 80mm	(4x)
7) Plug 10 x 50mm	(4x)
8) M8 bout	(8x)
9) M8 sluitring	(12x)

Montagestappen

Stap 1. Montage vloerstrip (zie afbeelding 2)

- Bepaal de positie van de vloerstrip op de vloer, 418 mm vanaf de muur tot aan het hart van de gaten, exact parallel aan de muur.
- Teken de positie van de vloerstrip af op de vloer, houd rekening met de op de vloer afgetekende leidingen.
- De vloerstrip is voorzien van meerdere gaten, kies twee gaten op gelijke afstand van de hartlijn van de vloerstrip.
- Teken de gaten af op de vloer, houd rekening met de op de vloer afgetekende leidingen.
- Boor gaten in de vloer voor de 2 pluggen.
- Steek de pluggen in de gaten.
- Leg de vloerstrip op de afgetekende positie op de vloer, exact parallel aan de muur op de vloer.
- Bevestig de vloerstrip met 2 sluitringen en 2 houtdraadbouten en draai deze goed vast.

Stap 2. Montage basisplaat (zie afbeelding 2)

- Bepaal de hoogte van de basisplaat. Houd hierbij rekening met de hoogte van het vat en het apparaat dat eventueel onder het vat tussen de staanders geïnstalleerd moet worden.
- Indien nodig: Kort de de staanders aan de onderzijde af tot de gewenste lengte. Zorg dat de onderkant geheel recht is.
- Steek de staanders op de vloerstrip en onder de basisplaat.
- Monteer de 2 M8 bouten zodat de staanders en sluitringen geborgd zijn aan de basisplaat.
- Zorg ervoor dat de staanders geheel verticaal staan en de basisplaat goed horizontaal tegen de muur staat.
- Teken de buitenste 2 gaten af op de muur, houd rekening met de op de muur afgetekende leidingen. Standaard hoogte van e gaten is 1423mm vanaf de vloer.
- Boor gaten in de muur voor de 2 pluggen.
- Steek de pluggen in de gaten.
- Monteer de basisplaat horizontaal en waterpas tegen de muur met 2 sluitringen en 2 houtdraadbouten in de buitenste 2 gaten en draai deze goed vast.

Stap 3. Plaatsing voorraadvat (zie afbeelding 3)

- Schuif het voorraadvat op de basisplaat.
- Let op dat de sensoren van het voorraadvat niet tussen deze onderdelen beklemd raken.
- Draai de 4 M8-bouten met sluitringen door de basisplaat in de hiervoor bestemde gaten aan de onderzijde van het voorraadvat.
- Plaats als laatste de versterkingshoeklijn tegen de staanders en bevestig deze met 2 M8-bouten en sluitringen.

