

# Itho Daalderop

## Mechanische terugslagklep CVH 125

### Installatiehandleiding



De mechanische terugslagklep type CVH 125 is geschikt voor in een ventilatiesysteem met een kanaaldiameter van  $\varnothing 125$  mm.


### Toepassing

De terugslagklep wordt geplaatst om te voorkomen dat er recirculatie van vervuilde lucht plaatsvindt uit omgelegen woningen.


### Montage

Voor de terugslagklep wordt gemonteerd dient de juiste plaats van de rode sticker te worden bepaald. De juiste plaats van de sticker is afhankelijk van de montagestand van de ventilator (zie tekening A, B, C, D of E op de volgende pagina).


De terugslagklep moet in de uitblaastuit van de ventilator te worden geschoven. Vervolgens moet de verbindingsnaad tussen klep en tuit met tape worden afgeplakt, waardoor de terugslagklep vast is bevestigd en afgedicht.




## Montage tegen een wand



A. Plaats sticker muurzijde




B. Plaats sticker boven




C. Plaats sticker boven

## Montage tegen het plafond



D. Plaats sticker boven



E. Plaats sticker boven

### **Let op!**

Als de uitblaastuit naar beneden is gericht, kan deze terugslagklep niet worden toegepast.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

### **Nederland:**

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met één van onze servicepunten in de buurt. Deze servicepunten zijn te vinden via onze website [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl).

### **België:**

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de servicedienst van Itho Daalderop.

## Garantie

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen. Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantievoorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of voorwaarden.

### **Nederland**

Itho Daalderop  
Admiraal de Ruyterstraat 2  
3115 HB Schiedam

Uitsluitend installateurs:  
T 010 427 85 65  
E [idsupport@ithodaalderop.nl](mailto:idsupport@ithodaalderop.nl)  
I [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

### **België / Belgique**

Itho Daalderop Belgium bvba  
Business unit Codumé  
Edingenstraat 18/20  
1080 Brussel

T 02 511 20 10  
E [after.sales@codume.eu](mailto:after.sales@codume.eu)  
E [info@codume.eu](mailto:info@codume.eu)  
I [www.codume.eu](http://www.codume.eu)

E [info@ithodaalderop.be](mailto:info@ithodaalderop.be)  
I [www.ithodaalderop.be](http://www.ithodaalderop.be)