

QualityFlow

gebruiksaanwijzing

Toelichting QualityFlow systeem


Het QualityFlow systeem van Itho Daalderop is een automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat het systeem prima functioneert zonder dat u hier omkijken naar heeft. QualityFlow werkt vraaggestuurd en ventileert daar waar het op dat moment nodig is. Het ventilatiesysteem werkt als volgt; via de HRU ventilatie-unit wordt vervuilde, warme lucht uit uw woning afgezogen. Via dezelfde unit wordt verse lucht van buiten gefilterd en voorverwarmd en vervolgens in een centrale ruimte -bijvoorbeeld de gang of het trappenhuis- uw woning ingeblazen. Er komt dus geen koude lucht via raamroosters of via kanalen uw woning in. Dit heeft als voordeel vraaggestuurde ventilatie, comfort en energiebesparing in uw woning.

Bediening	Symbol	Stand	Wanneer	Waar	Omschrijving	Hoe lang = x drukken
		ECO	Frisse lucht	Gehele woning	Basis ventilatie	Continu = 1x drukken
		Comfort	Extra frisse lucht	Gehele woning	Verhoogde ventilatie	Continu = 1x drukken
		Timer	Tijdelijk extra ventilatie	Keuken en woonkamer	Tijdelijk verhoogde ventilatie	3/6 /9 uur = 1/2/3x drukken
		Koken	Tijdelijk extra ventilatie	Keuken	Tijdelijk verhoogde ventilatie	30/60/90 min = 1/2/3x drukken

Belangrijk voor u om te weten

De hoeveelheid ventilatie wordt bepaald door de luchtkwaliteit in uw woning. Als deze niet goed is, zal het ventilatiesysteem automatisch reageren door meer te ventileren. Als de luchtkwaliteit in uw woning goed is, wordt er minder geventileerd en schakelt het systeem over naar een basisstand, zodat u altijd beschikt over een optimaal binnenklimaat. QualityFlow is zo ontwikkeld dat het bij normaal gebruik vrijwel geruisloos functioneert. Zijn er weinig personen in de woning en/of wordt er niet gekookt, dan hoort u nauwelijks dat de ventilatie werkt.

Wilt u meer ventilatie?

Kijk dan in de tabel in welke ruimte u meer ventilatie wilt en druk op de knop. Hierdoor zal er extra worden geventileerd. Om dit te onderbreken, drukt u op  waardoor het systeem overgaat op basis ventilatie.

Veelgestelde vragen

Vindt u dat het ventilatiesysteem veel geluid produceert?

Er kunnen verschillende redenen hiervoor zijn:

1. De hoeveelheid mensen in huis is toegenomen waardoor er automatisch meer geventileerd wordt.
2. Er is op het kook- of timersymbool gedrukt en het systeem is hierdoor tijdelijk meer gaan ventileren.

Aandachtspunten:

1. De HRU ventilatie-unit bevat filters die vervuild raken. Vervang en reinig tijdig uw filters. Zie hiervoor de gebruikershandleiding van deze unit.
2. Het kan zijn dat het systeem een keer ontregeld is, het dient dan gereset te worden. Er brandt dan een rood lampje op het blauwe regelkastje. Resetten doet u door de stekker van het blauwe regelkastje uit het stopcontact te trekken en er weer terug in te steken. Het systeem wordt gereset, dit kan even duren. Bij goed functioneren brandt het groene lampje op het blauwe regelkastje.
3. Als u klachten heeft die blijven aanhouden (meer dan 24 uur), neem dan contact op met uw installateur.

Let op! Er is geen stand afleesbaar op de bediening om de batterij te sparen. Druk daarom op de stand die u wilt.